



Утверждена
Исполнительный директор
ООО «Энергохимсервис»
Кашин А.А.

Поддон с текстильным ковриком для очистки обуви

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Поддон с текстильным ковриком для очистки обуви используется на предприятиях, где уделяется достойное внимание санитарному состоянию: птицеводческих и животноводческих комплексах, комбикормовых заводах, лабораториях, диагностических и исследовательских центрах, зоопарках, предприятиях пищевой и молочной промышленности, карантинных участках, таможенных постах, аэропортах, железнодорожных станциях, медицинских, школьных и дошкольных учреждениях и прочих организациях.

Коврик предназначен для проведения очистки обуви от внешнего загрязнения с помощью специальных растворов.

Экономичный расход раствора достигается за счет использования плотного материала, который находится внутри коврика. Коврики состоят из плотной тканевой основы, пропускающей растворы и удерживающей различные загрязнения.

Руководство по применению коврика

1. Установить поддон перед входом в помещение или в самом помещении. Зафиксировать с помощью двухсторонней клейкой ленты.
2. Вложить коврик стороной вверх во внутрь поддона и зафиксировать.
3. Залить в коврик раствор жидкости согласно инструкции применения средства, равномерно распределяя по всей плоскости мата.



4. Объем средства, заливаемого в коврик, зависит от его размера.
5. В зависимости от концентрации средства, количество заливаемого раствора может меняться. Средняя пропорция 1-1,5% средства на объем коврика.
6. Рекомендуемый объем заполнения ковриков – 30-45% от максимальной вместимости. Заливать средство следует постепенно, давая коврику впитывать жидкость.
7. Температурный режим: от +40С до –20С градусов.
8. Промывать коврик следует под проточной водой, а сушить в горизонтальном положении вниз.
9. Частота заправки коврика раствором: в среднем, если коврик стандартного размера 37х70 установлен перед входом в чистую зону (цех переработки и т.п.) с комнатной температурой, через который ежедневно проходит по несколько раз 100-200 человек, необходимо заправлять 1 раз в 7 дней, при использовании специального раствора.
10. Не добавлять в коврики растворы различных составов, так как может произойти потеря свойств раствора.
11. Для увеличения срока службы коврика не рекомендуется устанавливать на поворотах или местах где разворачивается транспорт.

НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.

